

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Aktenkoffer  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



## Gepäckträger ohne Kofferträger für HONDA NX 250

Artikel-Nummer: 650.178 01 01

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Gepäckträger

4 Sprengringe Ø 6,4

4 Sechskantschrauben M 6 x 30

4 Kunststoffkappen Ø 6,4 mm

### Montagehinweise

Die Kunststoffkappen auf der Oberseite der Originalgepäckbrücke demontieren. Die Originalbefestigungsschrauben lösen.

Auf die freien Bohrungen die Befestigungslaschen des Gepäckträgers deckungsgleich auflegen und mit den Sechskantschrauben nebst Sprengringen montieren. Danach die Kunststoffkappen über die Schraubenköpfe stülpen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

